

Mobilní filtr MF-ECO JET PULSE s 2 a 3 m ramenem, d=160 mm



POPIS

Odsávání svařovacích plynů a prachu

Mobilní filtr MF-Eco Jet Pulse je mobilní kazetová odsávací jednotka pracující na systému čištění Jet Pulse.
 Není nutná finančně náročná výměna filtru!
 Hubicí projde více než 1 000m³ / h.
 Je to úsporné řešení odsávání svařovacích plynů a lehkého prachu.

Čištění způsobem Jet Pulse

Kazetový filtr má účinnost více než 99,9%.
 Když je filtr plný, připojte ho na zdroj stlačeného vzduchu pomocí hadice, která je součástí dodávky. Čištění trvá 1-2 minuty. Pak se jen otevřou dvířka a vyprázdní se odpadní nádoba.
 Filtr je opět připraven k činnosti.

Flexibilní a ekonomický

MF Eco Jet pulse je robustní, snadno ovladatelné zařízení na kolečkách s rukojetmi umožňujícími snadné přemístění. Pokud k tomu přidáte odsávací rameno Flexi, získáte flexibilní a univerzální filtrační jednotku.



TYP	Obj.číslo
MF-Eco Jet Pulse mobil filtr 1-f., 0,75kW, 230V, 50Hz, bez ods. ramena	460-540
MF-Eco Jet Pulse mobil filtr 3-f., 0,75kW, 400V, 50Hz, bez ods. ramena	460-543
Odsávací rameno Flexi FLF, 2m, d=160mm	456-002
Odsávací rameno Flexi FLF, 3m, d=160m m	456-003
Náhradní cartridge, polyester	461-541
Držák pro 2 ramena Flexi d=1600mm (max. 3m)	470-086
HEPA filtr	461-544