

Odsávací stůl MF s filtračním zařízením na principu Jet-Pulse



POPIS

Svárečí / brousící box připravený k okamžitému použití

Stačí jen připojit do elektrické sítě a jednotka je připravena pro odsávání při svařování a broušení. Pracovní stůl vyroben z oceli pro náročné aplikace (900x600mm) je vybaven bočními stěnami a propustnou mřížkou, která odsává max. 2000 m³ / h. Přefiltrovaný vzduch bez kouře a prachu se vrací zpět do místnosti. Filtrační patrona je vybavena pneumatickým čistícím systémem Jet-Pulse, který se spouští z přední strany jednotky.

Světlo, držák svářečského hořáku a uzemnění

Zařízení je standardně vybaveno silnou žárovkou, držákem hořáku a koncovkou pro zemnicí kabel svařovacího stroje.

Kombinovaný vodní filtr a lapač jisker

Jednotka MF má expanzní komoru a 2 vodní filtry pro filtraci větších částic a bezpečné odvádění jisker.

Filtrační kazeta s čištěním Jet-Pulse

Čištění patrony pneumatickým systémem Jet-Pulse je velmi efektivní. Nepotřebujete drahou výměnu patrony. Kazeta se vyčistí sama do 2 minut.



Nožičky nebo kolečka

Standardně je jednotka vybavená nožičkami vysokými 125mm nebo kolečky. Kolečka umožňují snadné přesouvání boxu na potřebné místo.



TYP

TYP	Obj. číslo
MF se světlem a nožičkami 125mm, 1,1kW/1 fáze/230V/50Hz	565-001
MF se světlem a nožičkami 125mm, 1,1kW/3 fáze/400V/50Hz	566-001
Mobilné MF se světlem na kolečkách 1,1kW/1 fáze/230V/50Hz	567-001
Mobilné MF se světlem na kolečkách 1,1kW/3 fáze/400V/50Hz	568-001
Náhradní filtrační patrona, polyester	541-001